


SAGOLA

an Elcometer company



GUÍA DE APLICACIÓN



DVR CLEAR PRO
SAGOLA
4600

DVR HVLP
SAGOLA
4600

DVR BASE
SAGOLA
4600

PRIMERS
3300
GTO

SPOT REPAIR
mini
XTREME

APAREJOS HS

CP 365
CP 375
CP 388
CP 399



MONOCAPAS

ACRYL
LVCRYL



BASE BICAPA

AQUA 2G
KAR-BON
GREEN
LINE



BARNIZ MATE

CM 10




BARNICES

CP 400
CP 500
CP 1500
CP 1800



BARNICES UHS

CP 2014



BARNICES VHS

CP 2016



BARNICES HS

CP 2008
CP 2015



Pico
1.8
Boquilla Aire
GTO EPA
Presión recomendada
1,8 - 2,0 Bar

Pico
1.3 - 1.3 XL
Boquilla Aire
DVR CLEAR PRO
Presión recomendada
1,8 - 2,2 Bar

Pico
1.2 - 1.3
Boquilla Aire
DVR HVLP
Presión recomendada
1,8 - 2,0 Bar

Pico
1.2 - 1.3
Boquilla Aire
DVR BASE
Presión recomendada
1,8 - 2,2 Bar

Pico
1.0 - 1.2
Boquilla Aire
MINI HVLP
Presión recomendada
1,5 - 2,0 Bar

Pico
1.2 - 1.2 XL
Boquilla Aire
DVR CLEAR PRO
Presión recomendada
1,8 - 2,2 Bar

Pico
1.0 - 1.2
Boquilla Aire
MINI EPA
Presión recomendada
1,5 - 2,0 Bar

Pico
1.2 - 1.2 XL
Boquilla Aire
DVR CLEAR PRO
Presión recomendada
1,8 - 2,2 Bar

Pico
1.0 - 1.2
Boquilla Aire
MINI EPA
Presión recomendada
1,5 - 2,0 Bar

Pico
1.2 - 1.2 XL
Boquilla Aire
DVR CLEAR PRO
Presión recomendada
1,8 - 2,2 Bar

Pico
1.0 - 1.2
Boquilla Aire
MINI EPA
Presión recomendada
1,5 - 2,0 Bar

Pico
1.2 - 1.2 XL
Boquilla Aire
DVR CLEAR PRO
Presión recomendada
1,8 - 2,2 Bar

Pico
1.0 - 1.2
Boquilla Aire
MINI EPA
Presión recomendada
1,5 - 2,0 Bar

Pico
1.2 - 1.2 XL
Boquilla Aire
DVR CLEAR PRO
Presión recomendada
1,8 - 2,2 Bar

Pico
1.0 - 1.2
Boquilla Aire
MINI EPA
Presión recomendada
1,5 - 2,0 Bar